

Инв. №

Формат А3


С О Г Л А С О В А Н О

Инв.№

Взам. инв.№

Подпись и дата

подл.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА								
Лист	Наименование					Примечание		
1	Общие данные							
2	Водомерный узел 1В11							
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
Наименование системы		Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход				Мощность эл.дв. кВт	Примечание
			м3/сут	м3/ч	л/с	При по-жаре, л/с		
В1-водопровод хоз-питьевой		27,5	80,50	3,35	3,99		-	17629,5 м3/год
в том числе:								
Т3-горячее водоснабжение			32,20	1,34	2,49			11753 м3/год
В2-противопожарный водопровод**		35				1х2,6		
* - 134 квартиры - общежитие (322 жителей), норма 250л/сут, в т.ч. 100л/сут - горячее водоснабжение ** - проектом принят объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод с выделением пожарных стояков для возможности из маркировки и окраски								
ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ								
Обозначение		Наименование						Примечание
		Ссылочные документы						
Серия 4.904-69		Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов						
Серия 5.900-7 вып.4		Опорные конструкции и средства крепления трубо-						
		проводов к стенам, перекрытиям и полу.						
ПП 16-20		Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий.						
		Раздел 16 серия 20. Водомерные узлы						
		Прилагаемые документы						
Приложение 1		Расчет водопотребления и водоотведения						
Приложение 2		Счетчик холодной воды марки СКБ-25 паспорт						
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.								
ГИП  Диденко А.В.								

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, строительных чертежей, результатов технического обследования, материалов, полученных от Заказчика и в соответствии с требованиями:

- СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\*;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
- ГОСТ 21.601-79 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи";

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

В данном проекте разработаны мероприятия по устройству водомерного узла на системе холодного водоснабжения на вводе в здание и подбору диаметра счетчика. Водоснабжение здания предусмотрено системой хозяйственно-питьевого водопровода, горячее водоснабжение - от существующего водонагревателя. Пропускная способность счетчика рассчитана на пропуск максимального секундного расхода воды (в том числе и на нужды горячего водоснабжения).

Счетчик воды на системе холодного водоснабжения не рассчитан на пропуск воды на нужды пожаротушения. На данном водомерном узле предусмотрена обводная линия с устройством на ней закрытой о опломбированной задвижки с электроприводом.

Схема установки водомерного узла, представлена в комплекте ВК.

МОНТАЖ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

Монтаж систем производить в соответствии с СП 73.13330.2012. "Внутренние санитарно-технические системы", рекомендациями заводов-изготовителей оборудования и с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования".

По завершении монтажных работ должны быть выполнены:

- испытания смонтированного оборудования и трубопроводов водоснабжения с составлением актов согласно приложений 1 и 3, а также промывка и дезинфекция систем в соответствии с СП 73.13330.2012;

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, оформить актами освидетельствования скрытых работ, согласно СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

ВНИМАНИЕ

Составить акты на следующие виды работ:

- на работы по монтажу водомерного узла и опломбирование счетчика;
- на гидравлическое испытание.

ПОДБОР ДИАМЕТРА СЧЕТЧИКА

Согласно паспортным данным счетчик СКБ Ду25 имеет пропускную способность в пределах 0,14-7м3/час, гидравлическое сопротивление S=0,092.

Максимальный секундный расход q=3,99л/с





Потери напора в счетчике определяются по формуле (18) СНиП 2.04.01-85\*:

$$H=S \cdot q^2$$

$$H=0,092 \times 3,99^2=1,46 \text{ м}$$

Потери напора менее установленных нормативом (см. п. 7.2.11 СП 30.13330.2012).

Вывод: счетчик подобран верно.

						Год выпуска 2016	П-75 -ВК				
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном жилом доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок	Подпись	Дата						
Гл. инж.		Григорьев			02.16				Стадия	Лист	Листов
ГИП		Диденко			02.16				Р	1	
Н. контр.		Долмасов			02.16						
Разраб.		Чин			02.16						
						Общие данные			Свидетельство о допуске 0075-2010-2722080707-П-97-9		

Инв. №

Формат А3

Инв. №


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТИПОВАЯ ВСТАВКА




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВОДОМЕРНУЮ ВСТАВКУ

	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Завод "Водоприбор"	Счетчик холодной воды СКБ-25	1	компл. 1,30кг
2	Завод "Водоприбор"	Фильтр магнитный муфтовый Ду25	1	компл. 1,5кг
3	ГОСТ 8969-75	Сгон 25 длиной 110мм	1	шт. 0,243кг
4	ГОСТ 3262-75	Патрубок 25 длиной 200мм	1	шт. 0,26кг
5	ГОСТ 3262-75	Патрубок 25 длиной 150мм	1	шт. 0,13кг
6	ГОСТ 3262-75	Патрубок 25 длиной 100мм	1	шт. 0,10кг
7	ГОСТ 3262-75	Патрубок 15 длиной 200мм	2	шт. 0,07кг
8	ГОСТ 18722-73	Вентиль запорный муфтовый 15 15ч8р2	1	шт. 0,75кг
9	14М1-00-00	Кран треходовой муфтовый	1	шт. 0,26кг
10	ГОСТ 2405-88	Манометр показывающий МП-3У	1	шт. 0,92кг
11	ГОСТ 8955-75	Муфта глинная прямая 25	2	шт. 0,11кг
12	ГОСТ 8961-75	Контргайка 25	2	шт. 0,041кг
13	065В8226 "Данфосс"	Клапан обратный Ду25 муфтовый	1	шт. 0,33кг

Вес вставки 6,194 кг

Примечание: Опоры ОП1 и кронштейны КНС-VIII выполнить по ПП 16-20 Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий. Раздел 16 серия 20. Водомерные узлы

ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

Обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
Водомерный узел 1В1.1				
1	4000ELE2 DN100 Hawle	Задвижка клиновая Ду50 короткая	1	компл. 40,5кг
		в комплекте с электроприводом SA07.6		
		N=0,37кВт, 3х380V, 50Гц		
2	ГОСТ 18722-73	Вентиль запорный муфтовый 25 15ч8р2	2	компл. 1,30кг
3	Труба 50 ГОСТ 3262-75	Труба стальная водогазопроводная	1	шт. 4,14кг
		Ду50, L=1000мм		
4	Труба 25 ГОСТ 3262-75	Труба стальная водогазопроводная	1	шт. 4,04кг
		Ду50, L=2000мм		

Нормальное положение задвижки – "закрыто". открытие – от кнопок, установленных возле шкафов ПК

						Год выпуска 2016	П-75	-ВК
						Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном жилом доме по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Гл. инж.		Григорьев			02.16		Р	2
ГИП		Диденко			02.16			
Н. контр.		Долмасов			02.16			
Разраб.		Чин			02.16			
						Водомерный узел 1В1.1	Свидетельство о допуске 0075-2010-2722080707-П-97-9	

Наименование водопотребителей	коли- чество U сутки час	нормы рас- хода воды		расход воды прибором		расход воды водопотребителями			NP $q_{hr,u} \cdot U$ $q_o \cdot 3600$	NP <sub>hr</sub> $q_{hr,u} \cdot U$ $q_{o,hr}$	$\alpha$	$\alpha_{hr}$	макси- мальный расчетный расход $5 \cdot q_o \cdot \alpha$ $q^c, q^h$ л/с	макси- мальный часовой расход $0.005 \cdot q_{o,hr} \cdot \alpha_{hr}$ $q^c_{hr}, q^h_{hr}$ м³/ч
		сутки	час	час	сек	сутки	час	ср.час						
		$q^c_u$ $q^h_u$ л/сут	$q^c_{hr,u}$ $q^h_{hr,u}$ л/ч	$q^c_{o,hr}$ $q^h_{o,hr}$ л/ч	$q^c_o$ $q^h_o$ л/с	$\frac{q^c_o \cdot U}{1000}$ $\frac{q^h_o \cdot U}{1000}$ м³/сут	$q^c_{hr} \cdot U$ $q^h_{hr} \cdot U$ л/ч	$q^c_T$ $q^h_T$ м³/ч						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Расчет расходов холодной воды</b>														
Жилой дом по ул. пионерская, 55 в г. биробиджане	322	150	5,6	200	0,2	48,3	1803,2	2,01	2,5	9,02				
													$q_o=0,2$	$q_{ohr}=200$
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						48,3	1803,2	2,01	2,5	9,02	1,644	3,828	1,64	3,83
Итог:						48,3	-	2,01	-	-	-	-	1,64	3,83
<b>Расчет расходов горячей воды</b>														
Жилой дом по ул. пионерская, 55 в г. биробиджане	322	100	10	200	0,2	32,2	3220	1,34	4,47	16,1				
													$q_o=0,2$	$q_{ohr}=200$
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						32,2	3220	1,34	4,47	16,1	2,352	5,821	2,35	5,82
Итог:						32,2	-	1,34	-	-	-	-	2,35	5,82
<b>Расчет расходов воды общий</b>														
Жилой дом по ул. пионерская, 55 в г. биробиджане	322	250	15,6	300	0,3	80,5	5023,2	3,35	4,65	16,74				
													$q_o=0,3$	$q_{ohr}=300$
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						80,5	5023,2	3,35	4,65	16,74	2,421	5,984	3,63	8,98
Итог:						80,5	-	3,35	-	-	-	-	3,63	8,98

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 349200(Ккал/ч) 558,72(КВт/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа 80400(Ккал/ч) 128,64(КВт/ч).

**СЧЕТЧИКИ  
КРЫЛЬЧАТЫЕ  
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
СКБ**

**ПАСПОРТ**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижегород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,  
Саратов (845)249-38-78  
Единый адрес: [pls@nt-rt.ru](mailto:pls@nt-rt.ru)  
[www.pulsar.nt-rt.ru](http://www.pulsar.nt-rt.ru)

## Содержание

1. Общие указания	3
2. Основные сведения об изделии	3
3. Основные технические данные	4
4. Комплектность	5
5. Ресурс, срок службы	5
6. Описание и принцип работы	5
7. Размещение, монтаж и подготовка к использованию	5
8. Использование по назначению	7
9. Техническое обслуживание	7
10. Текущий ремонт	7
11. Меры безопасности	8
12. Методы и средства поверки	8
13. Хранение и транспортирование	8
14. Свидетельство о приемке	8
15. Свидетельство о поверке	8
16. Свидетельство об упаковывании	8
17. Гарантийные обязательства	9
18. Сведения о периодической поверке и поверке после ремонта	9
19. Сведения о рекламациях	9
20. Сведения об установке (снятии) датчика для дистанционной передачи	9
21. Сведения об установке (снятии) счетчика в эксплуатации	10

Приложение А. Габаритные и присоединительные размеры, конструкция счетчика

Приложение Б. Электрическая схема датчика для дистанционной передачи

Приложение В. Схема водомерной вставки

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ОАО «Завод Водоприбор»

129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16

[www.vodopribor.ru](http://www.vodopribor.ru)

Обращаться по вопросам, связанным с:

приобретением счетчиков

телефон-факс (495) 647-07-62 (многоканальный)

выбором счетчиков

-- // --

поверкой счетчиков


телефон (495) 682-68-27

качеством счетчиков

телефон (495) 686-13-43

## Приложение А ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, КОНСТРУКЦИЯ СЧЕТЧИКА

1-индикаторное устройство;  
2-крыльчатка; 3-регулятор;  
4-направляющая; 5-корпус;  
6-прижим; 7-кольцо; 8-сетка;  
9-пломбировочное кольцо;  
10-уплотнительное кольцо;  
11-экран; 12-крышка;  
13-пломба; 14-штуцер;  
15-гайка; 16-прокладка;  
17-датчик




Обозначение	Ду	L, мм	L <sub>1</sub> , мм	G <sub>1</sub>	G <sub>2</sub>	D, мм	H, мм	H <sub>1</sub> , мм	H <sub>2</sub> , мм
СКБ-20	20	130	225	3/4"	1"	81	71	101	135
СКБ-25	25	170	260	1"	1 1/4"	81	82	112	146
СКБ-32	32	170	300	1 1/4"	1 1/2"	81	82	112	146
СКБ-40	40	190	300	1 1/2"	2"	90	88	118	152

## Приложение Б ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДАТЧИКА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ


«+» «теплый» цвет (желтый, коричневый, оранжевый, красный) - длинный провод

«-» «холодный» цвет (белый, черный, синий, зеленый) - короткий провод



## СХЕМА ВОДОМЕРНОЙ ВСТАВКИ

Приложение В



Обозначение	L мм	G ГОСТ 6357
СКБ-20	455	3/4"
СКБ-25	540	1"
СКБ-32	625	1 1/4"
СКБ-40	660	1 1/2"

1. Счетчик воды СКБ  
2. Фильтр магнитный муфтовый ФММ  
3. Кран шаровый  
4. Кран шаровый со сливом  
5. Ниппель  
6. Гайка

Дата установки тановки	Где установлен (наименование объекта)	Максимальная температура воды в трубопроводе	Наработка, м <sup>3</sup>		Дата снятия	Причина снятия	Наименование организации, подпись лица, проводившего установку (снятие)
			Начало эксплуатации	Окончание эксплуатации			

**ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВЕДЕНИЙ О МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ - МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 4 ГОДА**

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Для правильного заполнения и ведения паспорта при эксплуатации и ремонте счетчиков, обслуживающий персонал должен выполнять следующие требования:

- ознакомиться **внимательно** с данным паспортом;
- паспорт должен постоянно находиться со счетчиком или у ответственного лица;
- не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;
- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо;
- после подписи проставлять фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды с диаметрами условного прохода 20,25,32,40мм (в дальнейшем – счетчики), изготовленные по ТУ 4213-012-219029-2003, предназначены для измерения и учета объема воды по СанПиН 2.1.4.1074, протекающей в системах холодного (от 5° до 50°С) и горячего (от 5° до 90°С) водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 бар) .

### Конструкция счетчика защищена патентом на изобретение №215642

Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 50601, ГОСТ Р 50193 и международного стандарта ISO 4064.

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах.

Счетчики могут комплектоваться тремя типами механических и электронным индикаторными устройствами, показывающими измеренный объем в "м<sup>3</sup>" и его долей:

- с пятью роликовыми указателями (черного цвета), показывающими измеренный объем в "м<sup>3</sup>"(тип 1);
- с шестью роликовыми указателями, пять из которых (черного цвета) показывают измеренный объем в "м<sup>3</sup>", а шестой (красного цвета) – десятые доли "м<sup>3</sup>"(тип 2);
- с восьмью роликовыми указателями, пять из которых (черного цвета) показывают измеренный объем в "м<sup>3</sup>", а три (красного цвета) – кратные доли "м<sup>3</sup>"(тип 3);
- с электронным индикаторным устройством, имеющим жидкокристаллический дисплей, на который циклически выводятся значения измеренного объема, архив значений объемов за 5 ( пять ) календарных месяцев и текущего расхода (тип 4).

**Внимание! Счетчики, укомплектованные индикаторными устройствами (тип 2, 3,4), имеют устройства для удаления конденсата (запотеваний) на внутренней прозрачной поверхности индикаторного устройства.**

Счетчики могут дополнительно комплектоваться датчиком для дистанционной (телемеханической) передачи низкочастотных импульсов с коэффициентом передачи импульсов (ценой импульса) 1,10,100 и 1000 л/имп, который указывается в разделе 14 паспорта. Стандартное значение коэффициента передачи импульсов – 10 л/имп (0,01 м<sup>3</sup>/имп).

**Внимание! Допускается установка датчика в процессе эксплуатации в счетчики укомплектованные индикаторным устройством тип 3**

Счетчики по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, а поставляемые на экспорт, соответствуют климатическому исполнению ТВ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные параметры счетчиков соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Ед.изм	Значение параметра							
Диаметр условного прохода, $D_y$	мм	20		25		32		40	
Метрологический класс	-----	A	B	A	B	A	B	A	B
Наибольший расход, $Q_{\max}$	м <sup>3</sup> /ч	5,0		7.0		12.0		20.0	
Номинальный расход, $Q_n$	м <sup>3</sup> /ч	2,5		3.5		6.0		10.0	
Переходный расход, $Q_t$	м <sup>3</sup> /ч	0,25	0,2	0,35	0,14	0,6	0,24	1,0	0,40
Наименьший расход, $Q_{\min}$	м <sup>3</sup> /ч	0,1	0,05	0,14	0,07	0,24	0,12	0,4	0,20
Порог чувствительности, не более	м <sup>3</sup> /ч	0,05	0,025	0,07	0,035	0,12	0,06	0,2	0,10
Емкость индикаторного устройства	м <sup>3</sup>	99999							
Наименьшая цена деления индикаторного устройства: - механического - электронного	м <sup>3</sup>	0,00005 0,0001							
Гидравлическое сопротивление, S	м/(м <sup>3</sup> /ч) <sup>2</sup>	0,3872		0,092		0,069		0,021	
Максимальный объем воды - за сутки - за месяц	м <sup>3</sup>	90 1900		125 2625		220 4500		360 7500	
Масса, кг, не более	кг	0,8		1,6		1,7		2,7	
Габаритные и присоединительные размеры приведены в приложении А									

Примечания:

1. Под наибольшим расходом понимается расход, при котором потеря давления на счетчике не превышает 0,1 МПа (1 бар), а длительность работы не более 1-го часа в сутки.

2. Под номинальным (эксплуатационным) расходом понимается расход, при котором счетчик может работать непрерывно (круглосуточно), равный половине наибольшего расхода.

3. Под переходным расходом понимается расход, при котором счетчик имеет погрешность  $\pm 2\%$ , а ниже которого  $\pm 5\%$ .

4. Под наименьшим расходом понимается расход, при котором счетчик имеет погрешность  $\pm 5\%$  и ниже которого погрешность не нормируется.

5. Под порогом чувствительности понимается расход, при котором звездочка (обтюратор) индикаторного устройства счётчика приходит в непрерывное вращение.

6. Потеря давления (метры водяного столба) на счетчике при текущем значении расхода (м<sup>3</sup>/ч) определяется по формуле:  $h = S \cdot Q^2$

3.2 Параметры дистанционной передачи низкочастотных импульсов:

-диапазон коммутируемого тока: 0,000001...0,05 А;

-диапазон коммутируемых напряжений: 1...50 В;

-длина линии передачи не более 500 м.

Указанные параметры обеспечиваются при наличии в цепи датчика внешнего источника питания постоянного тока напряжением 3,65 В.

Электрическая схема датчика для дистанционной передачи в приложении Б.

**Внимание! Не включать датчик в сеть с напряжением 220 В.**

3.3 Предел относительной погрешности счетчика при выпуске из производства, ремонта и после хранения:

$\pm 5\%$  в диапазоне от  $Q_{\min}$  до  $Q_t$

$\pm 2\%$  в диапазоне от  $Q_t$  до  $Q_{\max}$  вкл.

3.4 Предел среднеинтегральной погрешности при выпуске из производства, ремонта и после хранения  $\pm 1,5\%$ .

### 17 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 4213-012-03219029-2003 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

17.2 Гарантийный срок эксплуатации счетчика, установленного в системе холодного водоснабжения (от 5 до 50°C) - 6 лет, горячего водоснабжения (от 5 до 90°C) - 4 года, со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке (максимальный объем воды, измеренный в течение гарантийного срока) не превышающей месячных значений, указанных в таблице 1 паспорта, умноженных на гарантийный срок эксплуатации.

**Внимание! При отсутствии записи в таблице 6 раздела 21 паспорта о дате ввода в эксплуатацию счетчика, время эксплуатации исчисляется со дня приемки.**

### 18 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ И ПОВЕРКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

Таблица 3

Тип счетчика и заводской номер	Вид и дата поверки	Результаты поверки	Дата следующей поверки	Должность, фамилия лица, проводившего поверку	Подпись лица, проводившего поверку и место для оттиска поверительного клейма

### 19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине потребителя и несоблюдения условий, приведенных в разделах 7,8,9 настоящего паспорта, а также нарушении условий транспортирования и хранения.

19.2 Рекламации не принимаются без отметки в таблице 6 раздела 21 об установке и акта с указанием причины, по которой счетчик не допускается к дальнейшей эксплуатации.

19.3 Учет приведенных рекламаций в соответствии с таблицей 4

Таблица 4

Дата предъявления рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры

### 20 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ (СНЯТИИ) ДАТЧИКА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Таблица 5

Дата установки (снятия)	Цена импульса, м <sup>3</sup>	Наработка, м <sup>3</sup> , до установки	Наработка, м <sup>3</sup> , после снятия	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего установку (снятие)

## 11 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 11.1 Безопасность эксплуатации счетчика обеспечивается выполнением требований разделов 7, 8, 9 настоящего паспорта.
- 11.2 Безопасность конструкции счетчика по ГОСТ 12.2.003.
- 11.3 При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

## 12 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

12.1 Поверка счетчика производится в соответствии с методикой поверки 8232.00.00 МП «Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ», разработанной и утвержденной ФГУП „ВНИИМС”.

12.2 При отсутствии значения передаточного коэффициента на шкале индикаторного устройства, для снятия показаний со счётчика с помощью оптоэлектронного узла съёма сигнала, его значение  $K = \dots \dots \dots \text{м}^3/\text{имп}$

12.3. Периодичность поверки (межповерочный интервал):

- при эксплуатации на холодной воде - 6 лет;
- при эксплуатации на горячей воде - 4 года

12.4 При проведении периодической поверки и поверки после ремонта счетчика должна быть сделана соответствующая запись в таблице 3 раздела 18 паспорта.

## 13 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Счетчик должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранится счетчик, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

13.2 Транспортирование счетчика должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

## 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

14.1 Счетчик СКБ.....цена импульса ..... $\text{м}^3$ , заводской номер..... изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4213-012-03219029-2003 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК	_____	_____
	подпись	дата

## 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

15.1 Счетчик СКБ..... заводской номер ..... на основании результатов первичной государственной поверки, проведенной органами Ростехрегулирования, признан годным и допущен к эксплуатации.

Место оттиска клейма госповерителя	_____	_____
	подпись	дата

## 16 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

16.1 Счетчик СКБ..... заводской номер ..... упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4213-012-03219029-2003

Упаковку произвел	_____	_____
	подпись	дата

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки счетчика:

счетчик	1 шт.
паспорт	1 шт.
гайка	2 шт.
прокладка	2 шт.
штуцер	2 шт.
датчик	по требованию заказчика
методика поверки	по требованию заказчика
водомерная вставка (приложение В)	по требованию заказчика

## 5 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

5.1 Средняя наработка на отказ, не менее, ч - 100000

5.2. Полный срок службы, не менее, лет- 12.

5.3. Указанные параметры действительны при соблюдении требований паспорта.

## 6 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1. Счетчик (приложение А) состоит из корпуса (5) с соосным входным, в котором установлена сетка (8), и выходным патрубками и внутренней камерой, в которой установлен сборный измерительный преобразователь, содержащий направляющую (4) с входным и выходным каналами, сообщающимися с входными и выходными патрубками корпуса соответственно, регулятор (3) и крыльчатку с магнитом (2).

Резьбовой прижим (6) совместно с резиновым уплотнительным кольцом (10) обеспечивают герметичность проточной части счетчика. На наружной поверхности регулятора установлено индикаторное устройство (1) с металлическим экраном (11) и пластмассовой крышкой (12), которая препятствует попаданию грязи.

Индикаторное устройство совместно с экраном фиксируется с корпусом с помощью пломбировочного пластмассового кольца (9), на которое после поверки счетчика навешивается пломба (13) с оттиском клейма госповерителя. На магнитной муфте механического индикаторного устройства имеется звездочка (обтюратор), обеспечивающая повышение разрешающей способности при метрологических поверках с использованием оптоэлектронного узла съема сигнала.

6.2. Принцип работы счетчика состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под воздействием протекающей воды, со скоростью, пропорциональной скорости потока измеряемой среды. При этом число оборотов крыльчатки, посредством магнитной связи через стенку регулятора, передается магнитной муфте механического индикаторного устройства и, через масштабирующий редуктор, обеспечивает отсчет показаний счетчика в «м<sup>3</sup>» и его долях, или магниточувствительному датчику электронного индикаторного устройства, который преобразует сигнал в «м<sup>3</sup>» и его доли.

## 7 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

7.1 Счетчики должны быть установлены в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5° С. Место установки счетчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений.

**Внимание! Установка и эксплуатация счетчиков в затопливаемых помещениях не допускается.**



- 7.2 Перед монтажом счетчика необходимо выполнить следующие требования:
- счетчик извлечь из упаковочного ящика непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по настоящему паспорту;
  - произвести внешний осмотр и убедиться в целостности счетчика;
  - проверить целостность и наличие клейма на пломбе и в прилагаемом паспорте;

**Внимание! Счетчик с пломбой без клейма, а также с просроченным клеймом к применению не допускается.**

- перед установкой счетчика трубопровод тщательно промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы.

- 7.3 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие требования:
- соединить штуцер с трубопроводом с помощью сгонных муфт, установить прокладки между счетчиком и штуцерами и затянуть их накидными гайками;
  - установить счетчик в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы стрелка на корпусе соответствовала направлению потока воды;
  - установить счетчик так, чтобы он всегда был заполнен водой;
  - счетчик может устанавливаться на горизонтальном, вертикальном или наклонном трубопроводе.

**Внимание! Устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается.**

- прямые участки до и после счетчика должны быть не менее 2 Д<sub>у</sub>.
- Внимание! При использовании заводских присоединительных штуцеров счетчик в составе водомерной вставки узла коммерческого учета монтируется без дополнительных прямых участков.**
- присоединение к трубопроводам с диаметром большим или меньшим диаметра присоединительного штуцера осуществляется конусными промежуточными переходниками, установленными вне зоны прямолинейных участков.

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

- 7.4 Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие мероприятия:
- перед началом работы необходимо провести кратковременный пропуск воды через счетчик для удаления воздуха из системы;
  - проверить герметичность соединений при давлении 1,6 МПа (16 бар)

7.5 Для замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика и после прямого участка за ним ставятся вентили или шаровые краны. Вентиль, установленный после счетчика (по направлению воды), рекомендуется использовать для регулировки расхода воды.

7.6 Для обеспечения всех требований, предъявляемых к монтажу и правильной эксплуатации счетчика, разработана водомерная вставка по СНиП 2.04.01(приложение В).

7.7 В случае возможного появления в воде твердых частиц или окалины до счетчика необходимо устанавливать магнитный фильтр.

7.8 При установке (снятии) счетчика на трубопровод в настоящем паспорте должна быть сделана соответствующая запись в таблице 6 раздела 21 с обязательным указанием максимальной температуры воды в трубопроводе.

7.9 В процессе эксплуатации допускается установка (снятие) датчика **только** в счетчик, укомплектованный индикаторным устройством (тип 3). Перед установкой датчика вывернуть заглушку из резьбового отверстия индикаторного устройства, установить пластмассовую шайбу в паз и завернуть в отверстие датчик до упора. На датчик должна быть установлена дополнительная пломба и произведена запись в таблице 5 раздела 20.

## 8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу счетчика:

- монтаж счетчика выполнить в соответствии с разделом 7 паспорта;
- счетчик использовать для измерения объема воды на расходах, не превышающих номинального (эксплуатационного) Q<sub>п</sub> и не менее наименьшего Q<sub>min</sub> в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01;
- объем воды, пропущенный через счетчик не должен превышать значений, указанных в таблице 1 паспорта;
- во избежание повышенной вибрации и гидравлических ударов, заполнение счетчика водой следует проводить плавно;
- не допускается превышения максимальной температуры воды -90° С;

**Внимание! Не допускается эксплуатация счетчиков с просроченным сроком периодичности поверки.**

## 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.

**Внимание! Счетчик рекомендуется защищать от загрязнения полиэтиленовым пакетом и (или) упаковочным ящиком.**

9.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды ( появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика и штуцеров с трубопроводом. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

9.3 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо промыть фильтр, установленный до счетчика (по ходу потока воды) или прочистить защитную сетку, установленную в корпусе счетчика.

## 10 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1 Ремонт осуществляет изготовитель счетчиков или организация, имеющая договор с изготовителем и соответствующую лицензию Ростехрегулирования.

10.2 О всех ремонтах должна быть сделана запись в таблице 2 паспорта.

10.3 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Описание неисправностей	Причины неисправностей	Устранение неисправностей	Примечание
Вода не приходит через счетчик при достаточном давлении в водопроводной сети	Засорилась защитная сетка или фильтр	Промыть фильтр, при отсутствии эффекта демонтировать счетчик, промыть защитную сетку	Демонтаж счетчика проводится только организацией, заключившей договор на обслуживание
Вода проходит через счетчик, а показания не изменяются (прослушивается шум текущей воды)		Демонтировать счетчик	Отправить счетчик на предприятие-изготовитель или организацию, заключившую договор на обслуживание